

# ARNY

## ВИДЕОДОМОФОН ARNY AVD-1040 2MPX




Швидкий старт

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

AVD-1040 2MPX



Монтажна пластина



Конектори

5 шт.



1 шт.



Кріплення




№ 1 – 4 шт.



№ 2 – 4 шт.

### КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ



Перейти в режим перегляду  
Перемкнути канал

Відповісти на дзвінок  
Перевести виклик на інший монітор  
Викликати інший монітор

Відкрити замок

Сенсорний екран



Слот для карти  
пам'яті

### ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ


**HOOK** Для блоку адаптера під'їзного домофона

**DOOR1, DOOR2** Для панелей виклику

**CAM1, CAM2** Для відеокамер і датчиків тривоги

**OUT** Для підключення до основного монітора

**IN** Для підключення додаткового монітора



### МОНТАЖ



**ВАЖЛИВО!** Обов'язково вимкніть електроживлення перед встановленням

Підготовчі роботи перед встановленням монітора бажано проводити під час будівельних та електромонтажних робіт.

Порядок монтажу:

- Встановіть монтажну коробку (в комплект не входить) і виведіть в неї дроти для підключення.
- Просвердліть в стіні чотири отвори під дюбелі і встановіть їх. Прикрутіть монтажну пластину поверх монтажної коробки 4 саморізами – верхній і нижній саморізи кріпляться до стіни, середні – до монтажної коробки.
- Пропустіть кабелі підключення через отвір у центрі монтажної пластини.
- Підключіть монітор до панелі виклику. Схему підключення зазначено на етикетці, прикріпленій до панелі.
- Обережно укладіть дроти в монтажну коробку.
- Встановіть монітор на монтажну пластину, підключіть і подайте живлення.

Рекомендується встановлювати монітор на висоті 150-160 см від підлоги.

Однак краще довірити монтаж кваліфікованим фахівцям.





Схема монтажу панелі виклику (в комплект не входить)



без кутового кронштейна

з кутовим кронштейном

## ▶ ПІДКЛЮЧЕННЯ

До монітора можна підключити 1 або 2 панелі виклику, 1 або 2 додаткові зовнішні камери, 1 або 2 датчики тривоги, а також до 3 додаткових моніторів ARNY.



**ВАЖЛИВО!** Підключення всіх пристроїв слід проводити тільки при відключеному живленні монітора!

Підключення панелей виклику, камер, датчиків тривоги і додаткових моніторів здійснюється за допомогою 4-провідних конекторів з комплекту поставки. Підключення відбувається згідно призначення проводів за кольорами.




Роз'єм Hook використовується для підключення блоку адаптера домофона у під'їзді, якщо у цього адаптера є вхід для прийому сигналу HOOK. Для підключення використовується 2-провідний конектор з комплекту поставки, який слід підключити до гнізда HOOK.



Додаткові монітори підключаються до основного пристрою до роз'ємів OUT (вихідний роз'єм головного монітора) і IN (вхідний роз'єм додаткового монітора).

Для підключення відеокамер і датчиків тривоги коннектори слід вставити в роз'єми CAM1 або CAM2.

Панелі виклику підключаються до роз'ємів DOOR1 і DOOR2. Також замість панелі до цих роз'ємів може бути підключений під'їзний домофон.



## ▶ ПЕРШИЙ ЗАПУСК

- Подайте живлення на монітор.
- Переведіть перемикач живлення монітора в положення ON.
- На екрані відобразиться заставка. Через 3-5 сек. екран очиститься. Пролунає звуковий сигнал.
- Перейдіть в режим перегляду. Переконайтеся, що монітор приймає відеосигнал з панелі виклику.
- Ваш домофон готовий до роботи.

Схеми підключення додаткових пристроїв дивіться в докладній інструкції по експлуатації.

Перед вами – пристрій, який допоможе захистити ваш будинок. Домофон призначений для контролю доступу та двостороннього аудіо-відео зв'язку з відвідувачем за допомогою підключеної панелі.

Тепер ви завжди будете знати, що відбувається за дверима, зможете відкрити двері вашим гостям або не пустити зловмисників – та й просто бути спокійним, що вдома все добре!

**ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР НАШОГО БРЕНДУ!**

## ▶ ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

**Будь ласка, бережіть себе під час монтажу! Дотримуйтеся правил техніки електробезпеки!**

Роботи по установці і підключенню пристроїв довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.



Не використовуйте монітор в умовах за межами значень температури і вологості, зазначених в інструкції з експлуатації.



Рекомендується підключати відеодомофон до мережі змінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.



Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.



Не використовуйте хімічно активні і абразивні миючі засоби для очищення виробу.

**Забороняється розбирати пристрій. Діагностика і ремонт виконуються тільки в сертифікованому сервісному центрі.**



**ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЮ ПРИСТРОЮ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.**