

# PIN5/RJ-TTL

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ ЕТНМ-1 К ПКП VERSA

- кабель для подключения модуля **ЕТНМ-1**, **ЕТНМ-1 Plus** к ПКП **VERSA**

