


# ARNY

## ВИДЕОДОМОФОН ARNY AVD-742A WIFI



Краткое руководство

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Диагональ  
7 дюймов



Запись  
в формате  
Full HD



Детекция движения  
по 4 каналам  
одновременно



Видеоархив  
в облаке



Ответ  
со смартфона




Подключение  
к подъездному  
домофону\*

\*Требуется модуль сопряжения.




Поддержка карт  
памяти до 128 ГБ


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Монитор




Монтажная пластина



Переходник Ethernet



№ 1 - 4 шт.



№ 2 - 4 шт.

Крепежный комплект



5 шт.



1 шт.





1 шт.


Коннекторы

### КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


1. Переключатель питания
2. Дисплей
3. Микрофон
4. Слот для карты памяти microSD
5. Кабель питания
6. Монтажная пластина
7. Динамик



**ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ**  
**МОНИТОР** Для внешнего монитора  
**ВХОД DC 12V** Для внешнего источника питания  
**ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2** Для вызывных панелей  
**КАМЕРА1** Для видеокамеры или датчика тревоги  
**СЕТЬ** Для проводного подключения к интернету




### УСТАНОВКА



Рекомендуемая высота  
установки монитора  
150-160 см

**!** Важно: обязательно отключите  
электропитание перед установкой!



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ


К монитору можно подключить до двух вызывных панелей и одну видеокамеру.

Вместо вызывной панели можно подключить подъездный домофон через совместный блок сопряжения.

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Красный	DC 12V
Синий	Аудио
Черный	Земля
Желтый	Видео

## ▶ ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



Главное меню монитора


Режим просмотра камеры и вызывных панелей

Фото и видео посетителей

Фото и видео при срабатывании детекции движения

Выключить экран монитора

## ▶ РЕЖИМ ПРОСМОТРА



Переключить источник видеосигнала

Сделать фото

Начать запись видео

Открыть дверь

Настроить параметры изображения

Начать разговор с посетителем

Завершить разговор с посетителем

## ▶ ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет скачайте приложение ARNY Home в Google Play или Apple Store, отсканировав QR-код ниже. Если вы не пользовались ARNY Home ранее — после установки зарегистрируйте учетную запись.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор можно подключить к интернету двумя способами - с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети частотой 2.4 ГГц.

## ▶ ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи специального переходника из комплекта.
- 2 Подайте питание на монитор, включите его и дождитесь загрузки. Прозвучит звуковой сигнал.
- 3 Переведите монитор в режим проводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть — Тип подключения», выберите «Проводное» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 После перезагрузки монитора откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-742A».
- 5 На следующем экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее» и дождитесь добавления монитора в приложение.




Схема подключения одной вызывной панели и проводного подключения к интернету.

Схемы подключения дополнительных устройств смотрите в инструкции по эксплуатации.

## ▶ БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Откройте ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-742A».
- 2 В правом верхнем углу выберите «Режим AP», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2,4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее».
- 3 Подайте питание на монитор, включите его и дождитесь загрузки. Прозвучит звуковой сигнал.
- 4 Переведите монитор в режим поиска точки доступа: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть — Тип подключения», выберите «Режим AP» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 5 В списке Wi-Fi сетей в меню смартфона подключитесь к точке доступа вида «SmartLife-ARNY-xxxxxx» (пароль 12345678). Вернитесь в приложение ARNY Home, чтобы завершить добавление устройства.

## ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	7 дюймов
С трубкой или Handsfree	Handsfree
Мобильное приложение	ARNY Home
Сеть	WiFi 2.4Ghz, LAN
Тип подключаемой панели	4-проводная
Формат видеосигнала	AHD + CVI + TVI + CVBS
Язык меню	UA, RU, EN
Автодетекция формата сигнала	есть
Разрешение видеосигнала	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись видео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись фото	1920×1080; 1280×720; 960×576
Подключение панелей и камер	2+1
Тип управления	сенсорный (ёмкостный) экран
Разрешение экрана	1024×600
Поддержка карт памяти	128 Гб
Детектор движения	1 канал
Цвет корпуса	белый; черный
Напряжение питания	220В AC/12В(1.2A) DC
Габаритные размеры	190×124×19 мм
Тревожный вход	2 тревожных NO/NC входа
OSD меню	есть
Фоторамка	есть
Автоответчик	есть
MP3 мелодии	есть

## ▶ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Пожалуйста, берегите себя!**  
**В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.**

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.